


# AirKiss 智能配置使用简介

( 支持 Android、IOS 平台 )

V1.3

## 1 打开微信，添加 eachone 公众号。




## 2 点击 eachone 公众号进入设备管理界面，点击【我的设备】。



### 3 点击【重设设备上网】。



- 4 点击 Wi-Fi 模组【nReload】按键启动 Airkiss 智能配置功能，模组自动重启后【nLink】快闪提示已经进入配置状态。
- 5 输入无线密码，点击 APP【连接】按钮进行模块联网配置。




**6 配置完成后，模组自动重启切换到 STA 模式去连接路由器（可通过 AT+WSSSID，AT+WSKEY 确认模块接收到的配置参数）。**

**a) nLink 常亮，提示已连接到此路由器。**

**b) 配置错误情况下 nLink 灯一直闪烁，需要重新配置。**

## 附录：

### 1、汉枫 Wi-Fi 模组推荐硬件连接。



- a) nReload：智能配置启动按键
- b) nLink：联网状态指示。

### 2、微信 Airkiss 配置 SDK 开发库

[http://gb.hi-](http://gb.hi-flying.com/download_detail_sdk/&downloadsId=cc40db72-e699-44ba-8793-fe9cb78df0a8.html)

[flying.com/download\\_detail\\_sdk/&downloadsId=cc40db72-e699-44ba-8793-fe9cb78df0a8.html](http://gb.hi-flying.com/download_detail_sdk/&downloadsId=cc40db72-e699-44ba-8793-fe9cb78df0a8.html)

### 3、微信 Airkiss 通用版本固件

**HF-LPB100 模块:**

[http://www.hi-](http://www.hi-flying.com/download_detail_fir/&downloadsId=dd4377ff-525c-49a8-b23f-731dfde89453.html)

[flying.com/download\\_detail\\_fir/&downloadsId=dd4377ff-525c-49a8-b23f-731dfde89453.html](http://www.hi-flying.com/download_detail_fir/&downloadsId=dd4377ff-525c-49a8-b23f-731dfde89453.html)

**HF-LPT100 模块:**

[http://www.hi-flying.com/download\\_detail\\_fir/&downloadsId=63a04f20-e712-4dda-a73b-e14519b2111b.html](http://www.hi-flying.com/download_detail_fir/&downloadsId=63a04f20-e712-4dda-a73b-e14519b2111b.html)

**HF-LPT200 模块：**

[http://www.hi-flying.com/download\\_detail\\_fir/&downloadsId=7873083c-9a53-4e4f-8990-6d95d49fbb2e.html](http://www.hi-flying.com/download_detail_fir/&downloadsId=7873083c-9a53-4e4f-8990-6d95d49fbb2e.html)

### 3、微信 Airkiss 功能

详细 Airkiss 调用过程请浏览腾讯官网。

<http://iot.weixin.qq.com/download.html>

## 汉枫联系方式

-----  
地址: 上海市浦东新区龙东大道 3000 号一号楼 1002 室 邮编 : 201203

网址: [www.hi-flying.com](http://www.hi-flying.com)

在线资询 : [400-189-3108/18616078755](tel:400-189-3108/18616078755)

-----  
更多关于汉枫模组的信息, 请访问网站: <http://www.hi-flying.com/>

<结束>